

HBR33

Manual de instalação Bagageiro Tubular

COMPATÍVEL:
YAMAHA CRYPTON 2010 EM DIANTE



1. ABRA O BANCO DA MOTO;
2. RETIRE AS ALÇAS ORIGINAIS (PODE GUARDAR, POIS NÃO SERÃO UTILIZADAS);
3. COLOQUE O HBR33 ALINHANDO AS FURAÇÕES DO BAGAGEIRO HOT BIKERS COM AS FURAÇÕES DA MOTO;
4. UTILIZE OS PARAFUSOS ORIGINAIS QUE FORAM RETIRADOS DAS ALÇAS;
5. DÊ UM APERTO LEVE, ATÉ QUE OS PARAFUSOS ENCOSTEM TOTALMENTE SOBRE A BASE;
6. FECHÉ O BANCO DA MOTO.

* Capacidade de carga de 10 kg.



HOT BIKERS MOTO ACESSÓRIOS LTDA

CNPJ: 24.355.714/0001-80 - Tel.: 11 94326 1267 - E-mail: atendimento@hotbikers.com.br