

HBR14

Manual de instalação Bagageiro Chapa

COMPATÍVEL:

HONDA XRE 190/300 /NX400I Falcon 2012 em diante
HONDA BROS 160 Todos os anos de fabricação



1. Retire as borrachas que protegem as roscas do bagageiro original da moto (são as que vieram de fábrica fixadas na moto);
2. Posicione os tubos espaçadores do kit de instalação HB que estão na embalagem do HBR14 sobre os furos do bagageiro original;
3. Posicione a chapa do HBR14 com os furos escareados voltados para cima, e coloque os parafusos do kit de instalação HB que estão na embalagem do HBR14, faça o encaixe e vá apertando aos poucos cada um deles, até fixar o conjunto.

* Capacidade de carga de 10 kg.



Honda XRE

HOT BIKERS MOTO ACESSÓRIOS LTDA

CNPJ: 24.355.714/0001-80 - Tel.: 11 94326 1267 - E-mail: atendimento@hotbikers.com.br