

HBS13

Manual de instalação Suporte de Baú Motofrete

Compatível com Honda Titan

Cargo 125/150/160

Aplicação 2000 em diante



1. Posicione o suporte de baú motofrete HBS13 com a cantoneira central virada para frente e para baixo, de maneira que ela encaixe no primeiro tubo do bagageiro original da moto, conforme a imagem nº 01;
2. Posicione os grampos U do kit de instalação HB, de maneira que abracem o tubo do bagageiro original, de baixo para cima, regulando e apertando com as arruelas e porcas que também estão no kit de instalação do HBS13, conforme a imagem nº 02.

* Capacidade de carga de 50 kg.



HOT BIKERS MOTO ACESSÓRIOS LTDA

CNPJ: 24.355.714/0001-80 - Tel.: 11 94326 1267 - E-mail: atendimento@hotbikers.com.br

HBS13

Manual de instalação Suporte de Baú Motofrete

Compatível com Honda Titan Cargo 125/150/160

Aplicação 2000 em diante

Imagem 01



Imagem 02



HOT BIKERS MOTO ACESSÓRIOS LTDA
CNPJ: 24.355.714/0001-80 - Tel.: 11 94326 1267 - E-mail: atendimento@hotbikers.com.br

