

HBP00

Manual de instalação Protetor de Motor

Compatível com Honda Titan 125/150/160

Aplicação: Todos os anos de fabricação

1. RETIRE O PARAFUSO FRONTAL DO BERÇO DO MOTOR;
2. COLOQUE O PROTETOR COM A PARTE INFERIOR ALINHADA AOS FUROS DO BERÇO, E INSIRA O PARAFUSO, A ARRUELA E A PORCA DO KIT DE INSTALAÇÃO;
3. COLOQUE O GRAMPO U PRENDENDO O TUBO CENTRAL DO CHASSI DA MOTO NA CHAPA SUPERIOR DO PROTETOR, APERTANDO COM AS ARRUELAS E PORCAS DO KIT DE INSTALAÇÃO;
4. DÊ O APERTO FINAL. SE O GRAMPO FICAR MUITO GRANDE AS HASTES PODEM SER CORTADAS PARA NÃO ENCOSTAR NO PARALAMAS NO MOMENTO DE FREADA



HOT BIKERS MOTO ACESSÓRIOS LTDA

CNPJ: 24.355.714/0001-80 - Tel.: 11 94326 1267 - E-mail: atendimento@hotbikers.com.br