

HBR41

Manual de instalação Bagageiro Chapa

COMPATÍVEL:

BMW F 700/750/800 GS APLICAÇÃO: ATÉ 2018 - ATENÇÃO: NÃO SERVE PARA MODELO ADVENTURE



1. Retire os parafusos do bagageiro original da moto;
2. Posicione os dois (02) tubos espaçadores de aço do kit de instalação HB que estão na embalagem do HBR41, nos furos da parte traseira da moto;
3. Posicione a chapa do HBR41, coloque os outros dois (02) parafusos do kit de instalação HB que estão na embalagem do HBR41, faça o encaixe e vá apertando aos poucos cada um deles, até fixar o conjunto.

* Capacidade de carga de 10 kg.

* A Furação do bagageiro HBR41 é compatível para as bases M5 MONOKEY e M5M MONOLOCK GIVI



HOT BIKERS MOTO ACESSÓRIOS LTDA

CNPJ: 24.355.714/0001-80 - Tel.: 11 94326 1267 - E-mail: atendimento@hotbikers.com.br

HBR41

Manual de instalação Bagageiro Chapa

COMPATÍVEL:
BMW F 700/750/800 GS APLICAÇÃO: ATÉ 2018 - ATENÇÃO: NÃO SERVE PARA MODELO ADVENTURE



Posicione a chapa HBR41
nesse sentido, com a parte
arredondada
para tras

Os tubos de aço
devem ser colocados
nesse furos (passo 02)

Os outros parafusos
encaixam nesses furos
(passo 03)



HOT BIKERS MOTO ACESSÓRIOS LTDA

CNPJ: 24.355.714/0001-80 - Tel.: 11 94326 1267 - E-mail: atendimento@hotbikers.com.br