

HBR22

Manual de instalação Bagageiro Chapa

COMPATÍVEL: DAFRA MAXSYM 400

APLICAÇÃO: TODOS OS ANOS DE FABRICAÇÃO

- 1 - Retire a tampa traseira do encosto original da moto, e solte e guarde o encosto;**
- 2-Alinhe o tubo reto no furo do meio;**
- 3-Alinhe os tubos chanfrados com os furos laterais. A parte chanfrada dos tubos devem ser posicionadas para baixo;**
- 4-Coloque a chapa base e fixe no meio com o parafuso 8x70, e nas laterais com os parafusos 8x60;**
- 5-Dê o aperto final no conjunto.**



HOT BIKERS MOTO ACESSÓRIOS LTDA

CNPJ: 24.355.714/0001-80 - Tel.: 11 94326 1267 - E-mail: atendimento@hotbikers.com.br